# Grid Pad 10s

## Upute

Created by

Smartbox

Ove upute pružaju osnovne informacije za početak rada s vašim Grid Pad-om.

Potpune upute sa svim značajkama vašeg Grid Pad-a možete pronaći na Smartbox Hubu:

hub.thinksmartbox.com/gridpad10s

Smartbox

Document: Grid Pad 10s - Manual - UK - D
Language: English
Date of issue: October 2022

Copyright © 2022 Smartbox Assistive Technology

Grid Pad 10s

# Upute


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pokretanje Grid 3 | 4 |
| 2. | Značajke | 6 |
| 3. | Priključci | 8 |
| 4. | Napajanje | 9 |
| 5. | Punjenje | 11 |
| 6. | Gumb za uključivanje na daljinu | 12 |
| 7. | Montiranje | 13 |
| 8. | Traka | 14 |
| 9. | Pronalaženje vašeg modela i serijskog broja | 15 |

# 1 Pokretanje Grid 3

Grid 3 će se automatski pokrenuti kada je uređaj uključen prema zadanim postavkama, no Grid 3 možete pokrenuti s radne površine putem ikone Grid 3 na radnoj površini.





Za više resursa i uputa o tome kako započeti s Grid-om posjetite Smartbox Hub.


- Započnite s Grid-om
- Metode pristupa i
- postavljanje
- Upute za rješavanje problema
- Videozapisi i webinari
- Resursi za grid setove
- ...i mnogo više.


hub.thinksmartbox.com/grid3

# 2 Značajke


Prednja kamera
Infracrveni prijemnik
Smartbox
Ekran osjetljiv na dodir



Uključivanje
Napajanje
Gumbi za glasnoću


Poklopac za priključak
Poklopac za priključak
Stražnja kamera
Grid Pad
Prsten za traku
Stalak
Prsten za traku
Mjesto za montažnu ploču


Drugi zaslon
Infracrveni transmiter
Infracrveni transmiter
Your spoken sentences are displayed here.
Zvučnik
Zvučnik

# 3 Priključci


Vaš Grid Pad ima nekoliko priključaka za spajanje dodatnih uređaja i metoda pristupa. Oni se nalaze ispod **poklopaca priključaka.**



# Napajanje

4

Da biste **uključili** vaš Grid Pad, pritisnite **gumb za uključivanje** sa strane uređaja na nešto manje od sekunde.



Bijelo svjetlo na prednjoj strani uređaja će se upaliti i sustav će se pokrenuti.
Ako je uređaj u načinu **mirovanja**, **probudit će se**.

Vaš Grid Pad možete isključiti na nekoliko načina.

**Isključivanje putem Windowsa**

Zatvorite sve aplikacije koje imate otvorene i pobrinite se da ste spremili sav rad.

Dodirnite **Start izbornik**

Odaberite ikonu **Napajanja** (Power)

Odaberite **Isključi** (Shut down)


Grid Pad će se isključiti i sva  Windows ažuriranja na čekanju će biti instalirane.

Također možete **Ponovno pokrenuti** (Restart) vaš uređaj odavde, što će primijeniti sva ažuriranja.

# Punjenje

5

Nakon korištenja morat ćete napuniti bateriju vašeg Grid Pad-a.
Spojite **punjač vašeg Grid Pad-a** s **adapterom za napajanje**; adapter je jasno označen.



Spojite **adapter za napajanje** u **strujnu utičnicu** kako biste napunili uređaj.


# 6 Gumb za uključivanje na daljinu

Vaš Grid Pad dolazi s priloženim **gumbom za uključivanje na daljinu**.

Gumb za uključivanje na daljinu omogućuje vam da **uključite i isključite vaš Grid Pad**.

Također se može koristiti za **postavljanje sklopki udaljenih od uređaja**.

Gumb za uključivanje na daljinu već je uparen s vašim Grid Pad-om izravno iz kutije.





Priključak za sklopku 1 također funkcionira kao gumb za uključivanje.

# Montiranje

7


Montažni set za Grid Pad kompatibilan je s **Daessy** i **ReHadapt** stalcima.

Koristite odvijač kako biste čvrsto pričvrstili montažnu ploču na vaš Grid Pad. Provjerite jesu li sva tri vijka čvrsto pričvršćena.



# 8 Traka

Možete pričvrstiti traku Grid Pad-a na ugrađene prstenove za traku na dnu uređaja.



Provucite konopce s kopčama kroz prstenove, a zatim provucite plastičnu kopču kroz konopac. Prikvačite traku na kopče.


# Pronalaženje vašeg modela i serijskog broja

9

Kada kontaktirate naš tim za podršku, molimo vas da pri ruci imate ime vašeg modela i serijski broj vašeg uređaja.

To nam pomaže identificirati uređaj s kojim imate problem!

Serijski broj možete pronaći na poleđini vašeg Grid Pad-a. Serijski broj uređaja nalazi se ispod stalka; podignite stalak i serijski broj ćete pronaći ovdje:



# Grid Pad 10s

hub.thinksmartbox.com/gridpad10s

Smartbox

Grid Pad 10s - Manual - UK - D